

加圧給水ポンプ(BN-ME型)受水槽設定方法



図 23 表示操作部外観

- 手順1 設定ボタン長押しし、P00と0or1が交互に表示することを確認
- 手順2 ▲を数回押し、P10と2が交互に表示するポイントに合わせる
- 手順3 再度設定ボタンを長押しし、●だけの表示になることを確認
- 手順4 手順3が確認取れたら、▼を押して【●】のポイントに合わせて設定ボタンを長押しし、P10と【●】が交互に表示されることを確認
- 手順5 手順4が完了したら、表示切替ボタンを長押しして元の画面に戻り設定完了

受水槽水位制御方法一覧表

受水槽	電極	流入弁	減水警報	図番号	設定コード P10
受水槽なし	—	—	—	—	0
1槽式	4本	×	×	図 12	1
		○	○	図 13	2
	5本	○	×	図 14	3
		○	○	図 15	4
		×	×	図 16	5
		○	○	図 17	6
2槽式	4本	×	×	図 18	7
		5本	○	○	図 19
	×			図 20	9
	○			図 21	10
	×			図 22	11
	No. 1 と No. 2 を同時に開閉		○	図 23	12
			×	図 20	13
			○	図 21	14
			×	図 22	15
	5本	○	No. 1 と No. 2 を交互に開閉	○	図 23

※ 表中の○は有りを、×は無しを示す。